

Anleitung 23



E-Book-Reader – Bücher einfach lesen am Beispiel Tolino

www.digital-kompass.de

Ein Projekt von:



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Vorwort



Viele Menschen nutzen das Internet. Sie schreiben mit Freundinnen, Freunden und ihrer Familie und treffen sich in Video-Konferenzen. Sie lesen Nachrichten oder sprechen über wichtige Themen. Dafür braucht man das Wissen, um digitale Geräte und Medien gut nutzen zu können. Das ist auch für Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten wichtig. Wer Handy, Computer, Tablets, Apps oder Internetseiten kennt, versteht und sicher nutzen kann, der hat viel mehr Möglichkeiten. So können Sie selbst entscheiden, was sie tun wollen und ihren Alltag selbstbestimmt gestalten.


Das Projekt Digital-Kompass hilft dabei, Digitalisierung verständlich zu machen. Ein Angebot des Digital-Kompass ist zum Beispiel diese Anleitung. Zum Projekt gehören auch Standorte in ganz Deutschland, die bei Fragen zu Internet und digitalen Geräten helfen. Es gibt zudem Online-Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel die elektronische Patientenakte, Online-Banking oder wie Sie sich vor Betrug im Internet schützen. Mehr Informationen zum Projekt gibt es unter: www.digital-kompass.de

Partner



Partner des Digital-Kompass:

- Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.
- Deutscher Schwerhörigenbund e.V.
- Verbraucher Initiative e.V.



Das Projekt läuft bis April 2028.

Inhaltsverzeichnis



Vorwort	2
Partner	3
Inhaltsverzeichnis	4
Was ist ein E-Book-Reader?	5
Den Tolino bedienen: Bildschirm-Steuerung	7
Den tolino bedienen: Tastatur	8
Tolino einrichten	9
Start-Seite	12
Einstellungs-Menü	13

Startseite: Status-Leiste	21
Such-Funktion	22
Meine Bücher	24
Bücher lesen	26
Hörbücher abspielen	32
Bücher vom Computer übertragen	34
Bücher im Shop kaufen	36
Glossar	40
Impressum	42

Was ist ein E-Book-Reader?

Ein E-Book-Reader ist ein kleines Gerät zum Lesen von E-Books. Es sieht einem Tablet sehr ähnlich. Ein E-Book ist ein digitales Buch. Es ist nicht aus Papier. Sie laden das E-Book auf den Reader und lesen es auf dem Bildschirm. Ein E-Book-Reader ist sehr leicht, oft viel leichter als ein echtes Buch.

Es ist angenehm auf dem Bildschirm zu lesen. Er ist nicht so anstrengend wie ein Handy- oder Computer-Bildschirm. So können Sie auch lange am Stück lesen, ohne dass Ihre Augen erschöpft sind.

Die Bedienung ist einfach. Sie tippen auf den Bildschirm, um etwas auszuwählen. Auf manchen Geräten können Sie auch Hörbücher hören. Dann hören Sie ein Buch über Lautsprecher oder Kopfhörer.



Bildquelle: mavoimages – stock.adobe.com

Was ist ein E-Book-Reader?



Vor dem Kauf eines E-Book-Readers müssen Sie entscheiden, welches System Sie nutzen möchten. Sie müssen wählen: Möchten Sie einen Kindle von Amazon nutzen? Oder möchten Sie einen Reader von Tolino, Kobo oder PocketBook nutzen?

Amazon nutzt ein geschlossenes System. Das bedeutet: Bücher aus dem Kindle-Shop können Sie meist nur auf einem Kindle-Reader lesen. Die Bedienung des Geräts ist einfach und leicht zu verstehen.

Mit einem Reader von Tolino, Kobo oder PocketBook können Sie Bücher bei verschiedenen Buchhändlern kaufen. Sie können auch PDF-Dateien, Zeitschriften und Zeitungen herunterladen. Öffentliche Bibliotheken bieten günstigen Zugang zu vielen E-Books. Dafür nutzen sie die Plattformen Onleihe und OverDrive. Dieses Angebot funktioniert jedoch nur mit Readern von Tolino und PocketBook.

In dieser Anleitung erklären wir die Nutzung eines E-Book-Readers am Beispiel des Tolino Shine 5.


Den Tolino bedienen: Bildschirm-Steuerung



1

Wir zeigen Ihnen, wie Sie den E-Book-Reader Tolino bedienen.
Schalten Sie den E-Book-Reader zunächst ein.

Tippen (1): Berühren Sie den Bildschirm leicht. Sie öffnen so ein Buch oder blättern eine Seite um. Sie wählen so zum Beispiel auch das Menü aus.




2

Wischen (2): Wischen Sie, um Seiten umzublättern und durch Menüs zu gehen.

Gedrückt halten: Berühren Sie den Bildschirm und lassen Sie Ihren Finger an einer Stelle. So sehen Sie beim Buch-Titelbild oder beim Buch-Titel weitere Optionen. Sie können damit auch Text markieren.


Den tolino bedienen: Tastatur



Manchmal erscheint eine Tastatur auf dem Tolino. Damit suchen Sie zum Beispiel nach Büchern oder tippen Ihr Passwort ein. Die Tastatur funktioniert wie eine normale Tastatur. Tippen Sie im **Tasten-Feld** (1) Buchstaben und Zahlen ein. Wenn Sie Sonder-Zeichen brauchen, tippen Sie auf das **Sonder-Zeichen-Feld** unten links (2). Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Tippen auf die **schwarze Start-Taste** unten rechts (3).

Wenn Sie nichts eintippen möchten, schließen Sie die Tastatur. Hierfür tippen Sie über der Tastatur auf den Bildschirm (4).

Tolino einrichten



← ×

Mit WLAN verbinden

Für das Netzwerk "FRITZ!Box 7330" ist ein Passwort erforderlich.

●●●●●●●●●●●●

☐ Passwort anzeigen

1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t z u i o p
a s d f g h j k l @
␣ y x c v b n m . < >
#&+ ÉÀÇ ———— < 2 > Verbinden

Wenn Sie den Tolino zum ersten Mal starten, sollen Sie das Gerät einrichten. Neben Sprache, Uhrzeit und Datum müssen Sie auch eine Internetverbindung herstellen. Dazu legen Sie fest, ob Sie den Tolino mit einem WLAN verbinden möchten. Wir empfehlen, das zu erlauben. Sie können sonst viele Funktionen nicht nutzen. Tippen Sie dazu auf den Eintrag **Mit WLAN verbinden** in der Mitte.

In der nächsten Ansicht wählen Sie oben aus der Liste das **WLAN** aus, das Sie nutzen möchten. Danach geben Sie im neuen Fenster oben das **Passwort** für das WLAN ein (1).

Zuletzt bestätigen Sie Ihr Passwort mit der schwarzen Taste **Verbinden** (2) unten rechts.

Tolino einrichten



Einstellungen

Datum & Uhrzeit

Datum: Montag, 23. Februar 2026

Uhrzeit: 16:41

Zeitzone: (UTC 1:00)

24-Stunden-Format **1** EIN ☒

Immer wenn du dich mit einem WLAN-Netzwerk verbindest, wird das Datum und die Uhrzeit aktualisiert.
Du kannst deine Zeitzone wechseln, indem du eine Stadt in deiner Nähe auswählst.


Als Nächstes legen Sie Datum und Uhrzeit fest. Wenn Sie mit einem WLAN verbunden sind, passiert das automatisch. Dann wählen Sie nur in der Mitte des Bildschirms, ob die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt werden soll. Schieben Sie den **Schalter** (1) nach rechts für EIN und nach links für AUS.

Danach legen Sie Ihren **Online-Buch-Händler** fest. Wählen Sie zuerst in der Mitte des Fensters das Land aus. Wir haben Deutschland ausgewählt (2). Dann wählen Sie in der Mitte einen Buch-Händler aus der Liste. Wir haben Thalia.de ausgewählt (3).



Wähle dein Land aus

2 Deutschland Österreich
Schweiz



Buchhändler auswählen

3 Thalia.de
buecher.de

Tolino einrichten



The screenshot shows the Thalia login interface. At the top left is a back arrow, and at the top right is a battery icon. The Thalia logo is centered at the top. Below it are two input fields: the first contains 'test@adresse.de' and the second contains dots. A red box highlights the 'Anmelden' button, with a red '2' next to it. Below the button, the text 'Ich bin neu bei Thalia.de' is followed by instructions to create an account. A red box highlights the 'Konto anlegen' button, with a red '3' next to it.

1 

test@adresse.de

.....

2 **Anmelden**

Ich bin neu bei Thalia.de
Legen Sie sich hier unkompliziert ein Kundenkonto bei Thalia.de an.

3 **Konto anlegen**

Hinweis: Wir zeigen den Anmelde-Vorgang bei Thalia.de. Bei anderen Buch-Händlern ist der Vorgang sehr ähnlich.

Wenn Sie schon ein Konto bei Ihrem Buch-Händler haben, loggen Sie sich auf dem Bildschirm ein. Geben Sie oben Ihre **E-Mail-Adresse** und Ihr Passwort ein (1). Tippen Sie dann darunter auf die schwarze Taste **Anmelden** (2).

Wenn Sie noch kein Konto haben, tippen Sie unten auf die graue Taste **Konto anlegen** (3). Folgen Sie den Anweisungen, die Ihnen dann auf dem Gerät angezeigt werden.

Start-Seite




Sie haben Ihren Tolino jetzt eingerichtet.

Als Nächstes sehen Sie die **Start-Seite**.

Dort finden Sie oben im Bildschirm eine Statusleiste (1).
In der Mitte (2) haben Sie eine Übersicht mit ungelesenen und empfohlenen Büchern.

Unten im Bildschirm (3) befindet sich die Navigationsleiste.

Einstellungs-Menü



Damit Sie viele Funktionen nutzen können, müssen Sie zuerst die Einstellungen prüfen. Das Einstellungs-Menü finden Sie rechts unten unter dem Eintrag **Mehr** (1).

Sie sind jetzt im Menü **Mehr**. Hier können Sie Beta-Funktionen, Skoobe, Einstellungen und Hilfe auswählen. Beta-Funktionen sind neue Funktionen zum Testen. Skoobe ist ein Abo für Bücher. Beta-Funktionen und Skoobe sind für erfahrene Nutzer gedacht. Deshalb erklären wir sie hier nicht näher.

Unter **Hilfe** finden Sie Informationen zur Nutzung des Tolino. Dort finden Sie auch Hilfe zum Einrichten von Bluetooth. Bluetooth ist eine Funkverbindung zwischen Geräten. Tippen Sie in der Mitte auf **Einstellungen** (2). Dann gelangen Sie dorthin.

Einstellungs-Menü

Einstellungen

Konten

Datum & Uhrzeit

Sprache & Wörterbücher

WLAN

Bluetooth

Energiesparen & Zahlensperre

Lese-Einstellungen

Bedienungshilfen


Geräteinformationen

Über tolino shine 5

Im Einstellungs-Menü gibt es viele Bereiche. Auf den folgenden Seiten erklären wir die Menüpunkte:

- Konten
- Bluetooth
- Energiesparen & Zahlensperre
- Lese-Einstellungen
- Bedienungshilfen
- Geräteinformationen

Einstellungs-Menü



Im Menü **Konten** sind die Einträge **Konto abmelden** und **Privatsphäre & Sicherheit** wichtig.


Änderungen können in diesen Fällen sinnvoll sein:

- Sie verleihen Ihren Tolino.
- Sie verkaufen Ihren Tolino.
- Sie möchten zu einem anderen Buch-Händler wechseln.

Tippen Sie dafür oben rechts auf **Abmelden** (1).

Löschen Sie Ihre persönlichen Daten, wenn Sie den Tolino verkaufen. Gehen Sie dafür zu **Privatsphäre & Sicherheit**. Tippen Sie unten rechts auf die beiden Einträge Löschen (2). Dann werden zum Beispiel gespeicherte Passwörter gelöscht.

Einstellungs-Menü




Im Menü **Bluetooth** können Sie Bluetooth ein- und ausschalten. Bluetooth ist eine Technik für eine kabellose Verbindung zwischen Geräten. Sie können damit zum Beispiel Kopfhörer mit dem Tolino verbinden. Um Bluetooth einzuschalten, schieben Sie den Schalter rechts neben dem Eintrag **Bluetooth aktivieren** nach rechts (1). Sie haben Bluetooth eingeschaltet.

In der Mitte der Ansicht sehen Sie die Geräte, die Sie verbinden können. Wir haben zum Beispiel Kopfhörer verbunden. Der Name der Kopfhörer ist Bliss Buds. Die Kopfhörer sind als **Audio-Quelle** verbunden(2). Eine Audio-Quelle ist ein Gerät für Ton.

Wenn Sie Hilfe brauchen, tippen Sie unten rechts auf den Eintrag **Bluetooth-Hilfe** (3).

Einstellungs-Menü




Unter **Energiesparen & Zahlensperre** können Sie Einstellungen ändern. Sie können festlegen, wann der Tolino in den Schlafmodus wechselt. Der Schlafmodus spart Strom, wenn Sie das Gerät nicht nutzen. Sie können auch festlegen, wann sich der Tolino automatisch ausschaltet. Tippen Sie dafür rechts auf die Pfeiltaste neben **Schlafmodus** und **Automatisches Ausschalten** (1). Dann öffnet sich ein Menü mit Zeitangaben. Dort können Sie die gewünschte Zeit einstellen.

Sie können eine **PIN** festlegen, um den Tolino zu schützen. Eine PIN ist ein Passwort nur aus Zahlen. Tippen Sie auf das Häkchen rechts neben **Nach Schlafmodus oder Einschalten PIN aktivieren** (2).

Danach können Sie darunter eine 4-stelligen PIN festlegen (3).

Einstellungs-Menü






Im Menü **Lese-Einstellungen** sind die wichtigen Einstellungen auf der zweiten Seite. Wischen Sie mit dem Finger nach oben, um zur zweiten Seite zu kommen.

Dort stellen Sie ein, wo Sie zum Umblättern den Bildschirm berühren müssen. Sie können zum Beispiel festlegen, dass nur Berührungen an den Seiten weiter blättern. Oder nur Berührungen oben und unten. Tippen Sie dafür auf die passende **Vorlage** in der Mitte des Bildschirms (1).

Sie können auch einstellen, ob Sie zum Umblättern wischen müssen oder ob ein Tippen reicht. Nutzen Sie dazu das Menü rechts unten neben dem Eintrag **Seite vorwärts und zurück** (2).


Einstellungs-Menü



Im Menü **Bedienhilfen** ändern Sie die Größe von Texten und Menüs. Tippen Sie dafür auf das Menü oben rechts neben **Anzeige- & Textgröße** (1). Sie können 100, 150 oder 200 % wählen (2). Nicht alle Inhalte sind für 200 Prozent Schriftgröße gemacht (3). Damit kann die Übersicht schlechter werden.

Darunter können Sie die **Bildschirm-Lese-Hilfe** einschalten. Tippen Sie auf den Schalter rechts in der Mitte neben **Bildschirmlesehilfe** (4). Mit dieser Funktion werden Menüs vorgelesen. Sie bedienen den Tolino dann mit einer über Bluetooth verbundenen Tastatur. Zusätzlich benötigen Sie Bluetooth-Kopfhörer.

Einstellungs-Menü




Im Menü **Geräteinformationen** können Sie prüfen, ob es neue Updates gibt. Ein Update ist eine neue Version der Software. Updates können Fehler beheben oder neue Funktionen bringen. Tippen Sie dazu rechts auf **Update-Prüfung** (1). Der Tolino prüft auch automatisch auf neue Updates.

Darunter können Sie den Tolino auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Tippen Sie dazu unten rechts auf **Zurücksetzen** (2).

ACHTUNG: Danach müssen Sie alle Konten neu einrichten. Sie müssen alle Bücher erneut herunterladen. Setzen Sie den Tolino deshalb nur zurück, wenn er nicht mehr richtig funktioniert.


Startseite: Status-Leiste

1. Die Status-Leiste oben auf dem Startbildschirm mit Anzeige für:
2. Family Sharing – die Möglichkeit, die Konten verschiedener Familienmitglieder zu verknüpfen und Inhalte miteinander zu teilen.
3. Helligkeit – zur Einstellung der Bildschirm-Helligkeit
4. WLAN – zeigt an, ob eine WLAN-Verbindung besteht
5. Bluetooth – zum Ein- und Ausschalten von Bluetooth
6. Batterie – zeigt den aktuellen Ladezustand an
7. Synchronisieren – bringt den Tolino auf den neuesten Stand
8. Suche



2 3 4 5 6 7 8

Such-Funktion




Sie können im Shop nach einem neuen Buch suchen. Sie können auch in Ihren gespeicherten Büchern suchen. Sie können außerdem im Wörterbuch suchen. Dort finden Sie Erklärungen zu Begriffen und Wörtern.

Tippen Sie dafür oben rechts neben der Suchleiste auf das **Pfeil-Symbol** (1). Wählen Sie dann aus den Einträgen Shop (2), Anmerkungen, **Meine Bücher** (3) oder **Wörterbuch** (4).


Der Punkt **Anmerkungen** ist eine fortgeschrittene Funktion. Sie wird hier nicht erklärt.

Such-Funktion




Wenn Sie auf den Eintrag **Suche** auf der Startseite (Symbol Lupe) tippen, erscheint eine neue Seite. Oben im **Such-Feld** (1) geben Sie zum Beispiel einen Autor oder Buch-Titel ein. Rechts steht das Menü auf Shop. Bestätigen Sie mit der schwarzen Taste **Start** unten rechts (2).

Auf der nächsten Seite werden Ihnen nun die Ergebnisse angezeigt. Wenn es viele Ergebnisse gibt, tippen Sie unten mittig auf die schwarze Taste **weitere anzeigen** (4).



Meine Bücher



17:07

Bücher Autoren Sammlungen

2 Filter: Alle 3 Sortieren: Zuletzt

Download Download Download Download

EPUB EPUB EPUB EPUB

Verbrechen to go - Ein Ende und ein Anfang Anabel O'Leary

Dunkelsteig B.C. Schiller

Kalter Neid Angela Lautenschläger

Mirror Welt Karl Olsberg

Träum dich weg: Sehnsucht bei Knauer #02 Mhairi McFarlane

1 Meine Bücher Shop Mehr

Filter: Alle

Sortieren: Zuletzt

✓ Alle 28

Bücher 25

Hörbücher 3

Ungelesen 28

tolino cloud 13

Importiert 15

Heruntergeladen 15

Jetzt lesen

Details ansehen

Zu Sammlung hinzufügen

Als ungelesen markieren

Als gelesen markieren

Hochladen

Entfernen


Tippen Sie unten in der Mitte auf **Meine Bücher** (1). Dann öffnet sich die Übersicht Ihrer Bücher.

Tippen Sie auf **Filtern** (2), wenn Sie Ihre Bücher filtern möchten. Sie können zum Beispiel nach der Art des Buches filtern.

Tippen Sie auf **Sortieren** (3), wenn Sie Ihre Bücher sortieren möchten. Sie können nach dem Autor oder nach dem Titel sortieren.

Tippen Sie auf die **drei Punkte** rechts neben einem Buch (4). Dann öffnet sich ein Menü mit verschiedenen Möglichkeiten.


Meine Bücher



Oft müssen Sie ein Buch erst auf den Tolino laden, bevor Sie es lesen können. Dann sehen Sie den Eintrag **Download** rechts neben dem Buch (englisch für herunterladen). Tippen Sie auf **Download** (1). Das Buch wird dann heruntergeladen.

Das Herunterladen kann ein paar Minuten dauern. Vor allem bei Hörbüchern dauert es oft länger. Dann muss man sich kurz gedulden. Wenn das Buch auf Ihrem Tolino ist, sehen Sie anstatt des Eintrags Download den Eintrag **Ungelesen** (2). Ab dann können Sie das Buch lesen, indem Sie auf den Buchtitel tippen.

Bücher lesen




Wenn Sie ein Buch zum ersten Mal öffnen, zeigt Tolino ein Hilfe-Fenster. Wir erklären das meiste auf den nächsten Seiten. Deshalb stellen wir das Hilfe-Fenster hier nicht vor.

Nach dem Hilfe-Fenster sehen Sie den **Buch-Einband** (1). Wenn Sie nach rechts wischen, blättern Sie vorwärts. Wenn Sie nach links wischen, blättern Sie zurück. Oben sehen Sie das Kapitel (2). Unten sehen Sie den Titel und die Seitenzahl (3).


Wenn Sie auf die Seitenzahl tippen, öffnen sich oben und unten weitere Einstellungen.

Bücher lesen




Tippen Sie unten links auf die drei Striche neben der Zahl. Dann öffnet sich das Inhalts-Verzeichnis (1). Dort sehen Sie die Kapitel des Buches (2). Tippen Sie auf ein Kapitel. Dann kommen Sie direkt zu dieser Stelle im Buch.

Oben (3) können Sie die Helligkeit des Bildschirms ändern. Sie können auch die Schrift anpassen. Sie können die Lese-Einstellungen ändern. Außerdem können Sie ein Wörterbuch öffnen. Das Buch kann Ihnen auch vorgelesen werden. Die anderen Einstellungen erklären wir auf den nächsten Seiten.




Bücher lesen



Tippen Sie auf den Eintrag „Schrift“ (1). Das Symbol zeigt ein kleines und ein großes A. Dann öffnet sich ein Menü. In diesem Menü können Sie verschiedene Dinge einstellen.

Der Becher war längst leer. Sonja stand an dem runden Tisch und tat so, als würde sie immer noch von ihrem Take-away-Kaffee trinken, während sie die Schlange am Check-in beobachtete. So spät am Abend ging es am Flughafen Kopenhagen-Kastrup ruhig zu, und nur noch wenige Maschinen warteten auf den Abflug. Die Broschüre von Samsonite lag vor




Um die Schriftart zu verändern, tippen Sie oben auf das Menü neben dem Eintrag **Schriftart** (2). Dann können Sie aus vielen Schriften wählen (3). Auf der rechten Seite sehen Sie denselben Text in der Verlagsschrift und in der gut lesbaren Schrift-Art „Ubuntu“ (4).

4

Der Becher war längst leer. Sonja stand an dem runden Tisch und tat so, als würde sie immer noch von ihrem Take-away-Kaffee trinken, während sie die Schlange am Check-in beobachtete. So spät am Abend ging es am Flughafen Kopenhagen-Kastrup ruhig zu, und nur noch wenige Maschinen warteten auf den Abflug. Die Broschüre von Samsonite lag vor ihr auf dem Tisch, und

Bücher lesen



2 Der Becher war längst leer. Sonja stand an dem runden Tisch und tat so, als würde sie immer noch von ihrem Take-away-Kaffee trinken, während sie die Schlange am Check-in beobachtete. So spät am Abend ging es am Flughafen

Unter Schriftart stellen Sie von oben nach unten **Schrift-Größe, Zeilen-Abstand** und **Seiten-Rand** ein (1).

Nutzen Sie dafür die Regler. Wenn Sie den Regler zum Minus-Symbol links schieben, wird alles kleiner. Wenn Sie den Regler zum Plus-Symbol rechts schieben, wird alles größer.

Links das Original (2).


Rechts die Beispiele für größere Schrift (3), größeren Zeilen-Abstand (4) und mehr Rand (5).

3 Der Becher war längst leer. Sonja stand an dem runden Tisch und tat so, als würde sie immer noch von ihrem Take-away-Kaffee trinken, während sie die Schlange am Check-in beobachtete. So

4 Der Becher war längst leer. Sonja stand an dem runden Tisch und tat so, als würde sie immer noch von ihrem Take-away-Kaffee trinken, während sie die Schlange am Check-in beobachtete. So spät am Abend ging es am Flughafen

5 Der Becher war längst leer. Sonja stand an dem runden Tisch und tat so, als würde sie immer noch von ihrem Take-away-Kaffee trinken, während sie die Schlange am Check-in beobachtete. So spät am

Bücher lesen



1 2 3

Tippen Sie unten rechts (3) auf das **Symbol mit den gleich langen Strichen**. Dann sehen Sie den Text im Blocksatz. Das bedeutet: Die Zeilen haben fast alle dieselbe Länge. Rechts sehen Sie Beispiele für links-bündigen Text (4) und Text im Blocksatz (5).

Sie können auch festlegen, wie der Text angezeigt wird. Tippen Sie unten links auf „**Aus**“. Dann sehen Sie das Buch so, wie der Verlag es gestaltet hat. Tippen Sie unten in der Mitte (2) auf das **Symbol mit den unterschiedlich langen Strichen**. Dann steht der Text linksbündig. Das bedeutet: Alle Zeilen beginnen links an derselben Stelle.


4

Der Becher war längst leer. Sonja stand an dem runden Tisch und tat so, als würde sie immer noch von ihrem Take-away-Kaffee trinken, während sie die Schlange am Check-in beobachtete. So spät am Abend ging es am Flughafen

5

Der Becher war längst leer. Sonja stand an dem runden Tisch und tat so, als würde sie immer noch von ihrem Take-away-Kaffee trinken, während sie die Schlange am Check-in beobachtete. So spät am Abend ging es am Flughafen

Bücher lesen



Tippen Sie unten auf **Vorlesen** (1). Dann startet der Vorlese-Modus. Der Tolino liest Ihnen die aktuelle Buchseite vor. Tippen Sie noch einmal auf „Vorlesen“. Dann endet der Vorlese-Modus.

Hinweis: Dafür brauchen Sie einen Bluetooth-Kopfhörer.

Darunter stellen Sie unter dem Eintrag **Vorleseeeinstellungen** (2) die Vorlese-Geschwindigkeit ein. Tippen Sie auf das Menü neben **Vorlese-Geschwindigkeit** (3). Dort können Sie die Geschwindigkeit für das Vorlesen wählen. Ein Wert über 1 bedeutet: Das Vorlesen ist schneller als normal. Ein Wert unter 1 bedeutet: Das Vorlesen ist langsamer als normal.

Nutzen Sie zur Einstellung der Lautstärke den Regler unter **Lautstärke** (4). Zum Minus-Symbol geschoben wird es leiser. Zum Plus-Symbol geschoben wird es lauter.

Hörbücher abspielen




Ihr Tolino kann auch Hörbücher abspielen. Dafür brauchen Sie einen Bluetooth-Kopfhörer. Zum Start der Wiedergabe tippen Sie es in Ihrer Liste an.

Auf dem angezeigten Bildschirm können Sie das Hörbuch (1):

- **Stoppen:** antippen der **zwei senkrechten Striche**.
- **Abspielen:** antippen des **Pfeil nach rechts**.
- **Vor- oder Zurückspulen:** Mit den **Kreissymbolen** rechts und links 30 Sekunden vor- oder zurückspulen.

Darunter sehen Sie zwei Zeitangaben (2). Links sehen Sie, wie lange das aktuelle Kapitel schon läuft. Rechts sehen Sie, wie lange das Kapitel insgesamt dauert. Unten sehen Sie, welcher Track (welches Kapitel) abgespielt wird (3). Wenn Sie auf diesen Eintrag tippen, sehen Sie das Inhalts-Verzeichnis.

Hörbücher abspielen




Im Menü oben (1) können Sie über das:

- (2) **Zahl-Symbol** die Vorlese-Geschwindigkeit einstellen.
- (3) **Diagramm-Symbol** Details zur Wiedergabe sehen.
- (4) **Lautsprecher-Symbol** die Lautstärke einstellen.
- (5) **Symbol mit den drei Punkten** Details zum Hörbuch und das Wörterbuch öffnen.

Die Details zur Wiedergabe zeigen an (6), wie lange

- das Kapitel noch dauert,
- wie lang das nächste Kapitel ist und
- wie lange das Buch insgesamt noch dauert.





Bücher vom Computer übertragen






Sie können Bücher auf zwei Arten auf den Tolino laden: Sie laden Bücher vom Computer. Oder Sie laden Bücher aus dem Shop, den Sie ausgewählt haben.

Um Dateien vom Computer zu laden, verbinden Sie den Tolino mit dem USB-Kabel mit Ihrem Computer. Der Tolino fragt Sie, ob Sie Daten übertragen möchten. Tippen Sie auf die graue Taste **Verbinden** unten rechts (1). Dann öffnet sich auf dem Computer das Laufwerk **eReader** (2). Öffnen Sie dort den **Ordner Books** (3).



Bücher vom Computer übertragen




Kopieren Sie die gewünschten Bücher oder Dateien in den Ordner **Books**. Wir haben ein Buch von den Brüdern Grimm und eine PDF-Anleitung des Tolino kopiert (1).

Wenn die Übertragung fertig ist, ziehen Sie den USB-Stecker nicht sofort heraus. Es kann sonst später Probleme geben. Der Tolino verbindet sich dann vielleicht nicht mehr richtig mit dem Computer. Werfen Sie den Tolino immer zuerst aus.

Klicken Sie **unten rechts** in der Taskleiste Ihres Computers auf den **kleinen Pfeil** (2). Suchen Sie dann das **Symbol mit dem USB-Stecker** (3). Klicken Sie auf das Symbol. Klicken Sie danach auf **eReader... auswerfen** (4).

Bücher im Shop kaufen




Auf der Start-Seite sehen Sie unten in der Mitte einen Eintrag **Shop** (1). Tippen Sie darauf.

Danach öffnet sich eine neue Seite. Hier im Beispiel thalia.de. Dort können Sie Bücher kaufen.


Wenn Sie die Internet-Seite zum ersten Mal besuchen, werden Sie nach Cookies gefragt. Cookies sind kleine Dateien. Sie speichern Informationen, zum Beispiel Ihre Einstellungen. Wir empfehlen: Erlauben Sie nur die wichtigsten Cookies. Tippen Sie dafür unten rechts auf **Nur funktionale Cookies** (2).




Bücher im Shop kaufen



Jetzt sind Sie im Shop. Der Shop hat viele Möglichkeiten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein Buch suchen und kaufen können. Um zurück zur Tolino-Startseite zu gelangen, wischen Sie den Strich unten mittig (1) nach oben. Wenn Sie ein Buch suchen möchten, geben Sie oben den Titel oder den Namen des Autors in das Suchfeld ein (2). In diesem Beispiel suchen wir nach Büchern von John Grisham (3). Tippen Sie anschließend unten rechts auf die schwarze Taste **Eingabe** (4).



Bücher im Shop kaufen



Im nächsten Schritt sehen Sie die gefundenen Ergebnisse. Mit den **Pfeil-Tasten** unten rechts können Sie weitere Ergebnisse ansehen (1).

Sie können die Ergebnisse auch sortieren und filtern (2). Tippen Sie dafür unten links auf **Sortierung**, **Preis** oder **Kategorie**. Sie können zum Beispiel nach Erscheinungsdatum oder Preis sortieren.

Zum Kaufen tippen Sie rechts neben dem Buch auf das **Taschen-Symbol** (3). Dann liegt das Buch im Warenkorb. Tippen Sie zum Kaufen oben rechts auf das **Warenkorb-Symbol** (4).

Nach dem Kauf finden Sie Ihr neues E-Book unter **Meine Bücher**.

Bücher im Shop kaufen



Im Warenkorb sehen Sie die ausgewählten Bücher. Möchten Sie ein Buch nicht kaufen, tippen Sie rechts neben dem Buch auf das **Mülltonnen-Symbol** (1). Dann wird das Buch aus der Liste entfernt. Um die Bücher zu kaufen, tippen Sie unten in der Mitte auf die schwarze Taste **Zur Kasse** (2). In der Mitte des nächsten Fensters wählen Sie aus, wie Sie bezahlen möchten. Zum Beispiel mit Kredit-Karte. Zum Ändern tippen Sie auf den Eintrag **Bearbeiten** daneben (3). Zum Kaufen tippen Sie unten mittig auf die schwarze Taste **Kaufen** (4).

Download: englisch für Herunterladen, gesprochen Daunlod. So sagt man, wenn man etwas aus dem Internet auf das Smartphone oder den Computer holt. Man speichert zum Beispiel ein Programm auf dem Smartphone, um es später zu benutzen.

E-Mail: englisch für elektronische Post; gesprochen I-Mäil. Eine E-Mail ist eine Nachricht übers Internet. Sie ist wie ein digitaler Brief. Um sie zu erhalten, braucht man eine E-Mail-Adresse.

EPUB: gesprochen I-Pabb. EPUB ist ein Dateiformat für E-Books. Viele E-Book-Reader können dieses Format öffnen und anzeigen.

Link: englisch für Verknüpfung, Verbindung; gesprochen Link. Man sagt auch Hyperlink (gesprochen: Heipalink). Ein Link verbindet zwei Webseiten miteinander. Man kann mit einem Klick von einer Seite zur anderen wechseln. Ein Link ist wie ein Hinweis oder eine Verbindung im Internet.

Offline/online: Englische Wörter, gesprochen Off-lein / On-lein. Offline heißt: ohne Internetverbindung. Online heißt: mit Internetverbindung.

PDF: gesprochen Pe-De-Eff. Ein PDF ist eine Datei für Dokumente. Das Aussehen des Dokuments bleibt auf verschiedenen Geräten meist gleich.

PIN: englisch für persönliche Geheimzahl, gesprochen Pin. Eine PIN ist eine kurze Geheimzahl. Man braucht sie zum Beispiel zum Entsperren oder Bestätigen.

Shop: englisch für Laden, Geschäft, gesprochen Schopp. Ein Shop ist ein Laden. Im Internet ist damit meist eine Seite gemeint, auf der man etwas kaufen kann. Das ist dann ein **Online-Shop**.

Update: englisch für Aktualisierung, Neuerung, gesprochen App-deit. Ein Update ist eine Aktualisierung für ein Gerät oder ein Programm. Es kann Fehler beheben oder neue Funktionen bringen.

USB: englisch für universeller serieller Anschluss, gesprochen Ju-Es-Bi. USB ist ein Anschluss für Kabel und Geräte. Darüber kann man Strom oder Daten übertragen.

Impressum



Herausgeber

BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen e.V.

Autor: Sebastian Forneck

Redaktion

Dr. Ines Hiegemann,
Marie-Christin Möhring,
Ingrid Fischer

Verantwortlich

Dr. Barbara Keck, BAGSO Service Gesellschaft mbH

BAGSO Service Gesellschaft mbH



Diese Veröffentlichung unterliegt der Creative Commons Lizenz (CC BY 4.0). Diese Lizenz erlaubt Dritten, ein Werk zu verbreiten, neu zu mischen, zu verbessern und darauf aufzubauen, auch kommerziell, solange der Urheber des Originals genannt wird.

Weitere Informationen unter:

<https://creativecommons.org/licenses/?lang=de>

Alle Abbildungen sind von der Lizenz ausgenommen.



Haben Sie Fragen?

Digital-Kompass
c/o BAGSO Service Gesellschaft
Dr. Ines Hiegemann
Hans-Böckler-Straße 3
53225 Bonn

Tel.: 0228 / 55 52 55 50
info@digital-kompass.de

Stand der Information: Juni 2026

Weitere Anleitungen finden Sie unter www.digital-kompass.de